

Corredera sin marco



1 Cómo medir:



Alto:

Para medir la altura se recomienda tomar medidas de varios puntos del perfil del marco de la ventana y tomar la menor de ellas.

Se mide en los bordes interiores del marco (medida luz) y a esa medida le sumamos 1,8 cm.

$\text{Alto} = \text{Medida luz} + 1,8 \text{ cm.}$

Ancho:

Se recomienda que el ancho de la mosquitera sea igual al ancho de la hoja de la ventana corredera.



MEDIDAS A FABRICAR

CORREDERA	← ANCHO →		↕ ALTO ↕	
	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO
HOJA	32	120	32	220

2 Muy importante

- La ventana debe de ser de aluminio.
- El ancho entre el marco de la ventana y la hoja debe ser como mínimo de 3 mm. para que la hoja corredera deslice correctamente.

