


1 Opciones de instalación:

Hay tres opciones de instalación: Interior, exterior y frontal


Hueco interior

El hueco interior es el que hay entre la persiana y la ventana. Debe tener en cuenta que el espacio del hueco sea superior al tamaño del cajón seleccionado, y que nada interfiera en el recorrido de la mosquitera.





Hueco exterior

El hueco exterior es el que hay entre la persiana y el vierteaguas. Debe tener en cuenta que el espacio del hueco sea superior al tamaño del cajón seleccionado, y que nada interfiera en el recorrido de la mosquitera.




Instalación frontal

La mosquitera se coloca delante del hueco de la ventana, con el marco de instalación frontal.



MEDIDAS A FABRICAR	PLISADA	cm.	← ANCHO →		ALTO	
			MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO
	VENTANA		30	180	-	250
SUPERFICIE MÁXIMA 3,50 m2						

2 ¿Dónde puedo colocar la mosquitera plisada?




Las mosquiteras plisadas se colocan en el exterior.


La superficie donde colocaremos nuestra mosquitera tendrá que ser de una medida superior a 2,2 cm, que es el ancho del perfil.

3 Cómo medir:


Para medir el ancho y el alto del hueco de la ventana se recomienda tomar medidas de tres puntos y tomar como referencia la medida menor.



Medición hueco interior



Medición hueco exterior



Medición frontal

Medidas mínimas aconsejables:
El ancho del hueco de la ventana + 12 cm.
El alto del hueco + 9 cm.

